












- (D)** Montageanleitung
- (NL)** Handleiding voor de montage
- (TR)** Montaj talimatı
- (FR)** Instructions de montage
- (CZ)** Montážní návod
- (HU)** Összeszerelési útmutató
- (GB)** Assembly instructions
- (PL)** Instrukcja montażu
- (RU)** Инструкция по монтажу
- (IT)** Istruzioni di montaggio
- (RO)** Instructiuni de asamblare
- (SK)** Montážny návod



A S504-RTV2D2S/4/15




A	B	C1	C2	C3	D
1	S504-0012	403	496	16	2/2
2	S504-0013	175	496	16	2/2
3	S504-0014	175	496	16	2/2
4	S504-1013	377	450	15	1/2
5	S504-1014	377	450	15	1/2
6	S504-1015	377	414,	15	1/2
7	S504-1016	377	414,	15	1/2
8	S504-2010	1500	450	15	1/2
9	S504-2011	1500	450	15	1/2
10	S504-3004	477	414,	15	1/2
11	ZQ6-5022	445	97	15	1/2
12	S504-5708	1469	68	16	1/2
13	S504-9003	387,	1479,	2,5	1/2
14	WSP-9259	455	408	2,5	1/2
15	ZQ6-522	400	110	12	1/2
16	ZQ6-521	400	110	12	1/2
17	S504-4035	1469,	68	15	1/2








4x a102	4x b59	4x d41/2	8x Ø7x50 mm e1	16x Ø6x13 mm e3	24x Ø8x30 mm f1	8x Ø6,5x40 mm f25	6x k27	8x l1	8x l2	24x Ø3,5x16 mm p38	8x Ø3,5x15 mm p51	4x Ø2,9x16 mm p55
16x Ø15x12 mm #16 r1	8x Ø12x10,5 mm #12 r15	24x r42	4x s2	2x 400 mm w75L	2x 400 mm w75P	1x z1	1x Ø10x50 mm f35	1x 86x21x191,5 n14/2	1x Ø5x60 mm p17	2x Ø3,5x16 mm p38		






1 








2 




3









4




5





6









7




8 I





III




II



9



10

**Pflegehinweis!**

Bitte nur mit einem Staubtuch
(kein Microfasertuch) oder
einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernden Putzmittel
verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko
wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać
żadnych środków szorstkich!

